



**mirage-reinigungstechnik.de**  
 Alt Roggentiner Weg 11  
 18196 Kessin  
 Telefon: +49(0)38208 82559  
 kontakt@miragert.de

**Unbedingt vor Inbetriebnahme Videos anschauen:**

**„Auspacken und Montage D280, bzw. D340, D420 und D620“**

**Alle Videos, auch zu Anwendungen, zu Reinigung und Pflege, sowie zum Wechseln der Bürsten finden Sie hier:**

<http://www.miragert.de/Videos/videos.html>

**Hinweise zur Arbeit mit den Maschinen:**

**Grundsätzlich:**

Mit den Maschinen der D-Serie kann man Fußböden, wie Sicherheits-Fliesen, Terrakotta-, Teppich-, Kunstharz-, Parkett-, Linoleum-, Gumminoppen-, Nadelfilz-, Feinsteinzeug-, Holz-, Laminat-, Terrazzo-, Marmor-, Klinker-Böden usw. reinigen und trocknen.

Sehr effizient und fast ohne Chemie.

**Die Maschinen sollten nicht eingesetzt werden auf stark unebenen Böden, wie z.B. Straßenpflaster, und auf Fußböden, die mit losen Materialien verfugt sind, wie z.B. einige Terrassen!**

**Bei Verwendung auf textilen Belägen, wie Teppichen, ist darauf zu achten, dass der Untergrund wasserverträglich ist!**

**D340, D420 und D620:**

Für fast alle Böden „Einschalt-Schieber“ (REST TRANSLATION) zum Arbeiten komplett nach oben schieben.

**Maschine starten durch Drücken des gelben Hebels am Bediengriff und dann Bediengriff absenken.**

Zum Polieren von Böden und zum Einsatz der Maschine auf hochflorigen Teppichen den „Einschalt-Schieber“ im unteren Segment einstellen.

Den Schalter „Fördersystem AN-AUS“ (MOP UP) nur bei ausgeschalteter Maschine betätigen.

**Vor dem Einsatz der Maschine:**

Den Fußboden von grobem Schmutz befreien!

**Beim Einsatz der Maschine:**

Dosierung der Reinigungsmittel **maximal 1:100.**

(1 Teil Reinigungsmittel auf 100 Teile Wasser)

**Maximal-Dosierung pro Frischwassertank:**

|             |                 |       |        |
|-------------|-----------------|-------|--------|
| <b>D280</b> | 1 x Tank 1,75 l | 15 ml | 1,5 cl |
| <b>D340</b> | 2 x Tank 2,10 l | 20 ml | 2,0 cl |
| <b>D420</b> | 2 x Tank 3,00 l | 30 ml | 3,0 cl |
| <b>D620</b> | 2 x Tank 4,25 l | 40 ml | 4,0 cl |



**Auf keinen Fall stark alkalische, stark saure oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel verwenden!**

**Nach der Arbeit mit der Maschine:**

Die Maschine auf "Transportstellung" schalten - Schieber auf der Antriebsseite ganz nach unten drücken - Hebel muss fühlbar einrasten. Die Behälter, bei D280 Abdeckung Bürsten, herausnehmen und reinigen.

Die Maschine auf die Seite legen und alles gründlich säubern.

Regelmäßig die Bürsten ausbauen, alles säubern, die beiden Gummi-Förderbänder leicht links und rechts von der Führung abziehen und eventuell dort vorhandenen Schmutz entfernen.

Beim Einsetzen der Bürsten vordere mit der hinteren tauschen.

Ab und zu die Gummi-Förderbänder mit Silicon-Öl einsprühen!

**Niemals Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger zum Reinigen der Maschine verwenden!!!!!!**

© Detlev Schwarz 06/2018 Nachdruck oder Vervielfältigung - auch auszugsweise - nicht gestattet. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

